

EUROM WARMIGO – Přehledový návod v češtině

Souhrn klíčových informací z originálního manuálu (přeloženo).

Bezpečnost a ochrana proti přehřátí

- Výrobek je vybaven ochranou proti přehřátí. Pokud vnitřní teplota překročí přibližně 85 °C, přístroj se automaticky vypne.
- Ochranný termostat zabraňuje neustálému zvyšování teploty.
- Nikdy nezakrývej polštář dekou nebo oblečením během používání – může dojít k přehřátí.
- Nepoužívej polštář, pokud je vlhký nebo mokrý.
- Pokud je obal poškozen, přestaň přístroj používat a kontaktuj prodejce nebo servis Eurom.

Napájení a použití

- Napájení probíhá přes USB kabel (5 V) nebo přiloženou powerbanku 20 000 mAh.
- Polštář má tři úrovně ohřevu: Nízká (~50 °C), Střední (~60 °C), Vysoká (~75 °C).
- Doba provozu: přibližně 5–10 hodin podle zvolené teploty.
- Provozní výkon: 12 W.

Údržba a čištění

- Před čištěním odpoj kabel i powerbanku.
- Čištěte vlhkým hadříkem, nikdy neponořujte do vody.
- Nepoužívejte čisticí prostředky s alkoholem nebo rozpouštědly.
- Než zařízení znovu zapnete, ujisti se, že je zcela suché.

Důležité rady

- Nevhodné pro děti, osoby se sníženou citlivostí nebo domácí zvířata.
- Nenechávej zařízení bez dozoru během provozu.
- Pokud se automaticky vypne kvůli přehřátí, nechej ho před opětovným zapnutím vychladnout.